



SUPERIOR

ELECTRONICS



PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE SUPERIOR 1N1, 2IN1, 4IN1 (en cinq étapes)

Votre télécommande SUPERIOR doit être programmée depuis un PC à l'aide du logiciel fabricant.

Vous pouvez le télécharger au lien ci-dessous :

<https://superior-electronics.com/fr/downloads/software-setup/>

ÉTAPE 1

Une fois sur la page web du fabricant, téléchargez le logiciel nommé « Micro USB Setup Software » puis installez-le.



Micro USB Setup Software

VERSION	SIZE	DOWNLOAD
6.1.1	10.15 MB	Download

ÉTAPE 2

Une fois le logiciel installé, ouvrez-le. Puis saisissez la référence de votre téléviseur ou de votre télécommande dans le champ : « Modèle »

ÉTAPE 3

Connectez votre télécommande (munie de piles) au PC grâce au câble USB fourni. Attention, le logiciel est non compatible MAC.

ÉTAPE 4

Sélectionnez la ligne qui correspond au modèle de votre TV ou appareil, puis lancez le processus de programmation depuis le bouton programmation situé en bas à droite dans la page du logiciel.
Patiencez jusqu'à la fin de la programmation.

ÉTAPE 5

Une fois la programmation finalisée, débranchez le câble USB.
Votre télécommande est prête à être utilisée.