

Master SELECT ACCESS™ Lock

5400EURD

Shackle Model
Modèle à anse
Bügelmodell
Beugelmodell
Modelo con arco
Modello con arco
Μοντ Λο ε Θηλι
Modell med bøyle

Shutter Door
Porte à persiennes
Abdeckungstür
Schuifdeur
Puerta de persiana
Portas com persianas
Πόρτα με περσιόδες
Sjalusider

Release Button
Bouton de déclenchement
Freigabeknopf
Startknop
Boton de apertura
Botão dedesbloqueio
Pulsante di blocco meccanico
Κουμπι αποσύνδεσης
Utløsningsknapp



Key Storage Compartment
Compartment de rangement de clés
Schlüsselzefach
Opbergruimte voor sleutels
Compartmento para almacenamiento de llaves
Compartmento de armazenação das chaves
Compartmento per riporre le chiavi
Θάλαμος τοποθέτησης κλειδιών
Rom for å rydde på plass nøkkene



Reset Lever
Lever de réencclenchement
Reset knopf
Reset knop
Palanca "reset"
Alavanca de reposição
Leva di blocco meccanico
Μοχλός ενοποιογράφος
Gjeninnitaliseringsarm



Shackle Release Lever
Lever d'ouverture de la anse
Bügel-Freigabehebel
Openingshendel voor de beugel
Palanca de apertura del arco
Leva di apertura dell'arco
Alavanca para a abertura da argola
Μοχλός ανοίγματος της θηλιάς
Åpningsarm for bøylen

Instructions:

Opening the key storage compartment door

1. Open shutter door to reveal the dials and the release button
2. Rotate dials to the current combination (if the lock is new, the combination is set at the factory to 0-0-0-0)
3. Press down on the release button to open the door

Closing the key storage compartment door

1. Close compartment door
2. Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination
3. Close the shutter door

To set a new combination:

The initial combination is set at the factory to 0-0-0-0

1. Open the compartment door (see instructions above)

Be sure to record your combination.
Store in safe location.
N'oubliez pas d'enregistrer votre combinaison.
Rangez-la dans un endroit sûr.
Merken Sie sich Ihre Kombination.
Behalten Sie sic in einem sicheren Ort.
Vergeet niet Uw combinatie te noteren.
Leg deze op een veilige plek.
No olvide apuntar su combinación y guardela en un lugar seguro.
Non dimenticare di registrare la vostra combinazione. Riporla in un luogo sicuro.
Não se esqueça de registrar a sua combinação. Arranjem-a bem num lugar seguro.
Μην ξεχνάτε να σημειώνετε κάπου το συνδυασμό σας. Βολέψτε τον σε ένα ασφαλές μέρος.
Ikke glem å notere tallkombinasjonen. Gjem den på et sikkert sted.

Instructions:

Ouvrir la porte du coffre

1. Descendez le cadre qui recouvre le cadran de la combinaison
2. Composez la combinaison (si le coffre est nouveau, la combinaison est établie a 0-0-0-0)
3. Pressez le bouton de libération et tirez pour ouvrir la porte

Fermer la porte

1. Fermez la porte du coffre
2. Brouillez la combinaison
3. Relevez le cadre sur le cadran

Pour programmer une nouvelle combinaison:

La combinaison initiale est établie à 0-0-0-0

1. Ouvrez la porte du compartiment (consultez les instructions)
2. Déplacez le bouton « reset » vers la gauche et en avant
3. Composez votre combinaison secrète
4. Remettez le bouton « reset » dans sa position initiale
5. Fermez la porte
6. Brouillez la combinaison
7. Relevez le cadre sur le cadran

Conseil:

- Prenez contact avec votre compagnie d'assurance pour signaler la pose de Select Access à l'extérieur de votre habitation.

Reminder:

- The release button will open the lock until you scramble the dials.
- Keep the shutter door closed to increase weather resistance and to conceal the dials from view.

Suggestion:

Inform your insurance company of the Select Access installation outside the house.

Bedienungsanleitung:

Öffnen der Safe-Tür

1. Die Abdeckung, die Anzeige der Zahlenkombination verdeckt, nach unten schieben
2. Die Zahlenkombination eingeben (bei erstmaliger Verwendung ist die Kombination 0-0-0-0)
3. Auf den Freigabeknopf drücken und die Tür zum Öffnen herunterklappen

Schließen der Safe-Tür

1. Die Tür des Safes schließen
2. Die Zahlenkombination vorstellen
3. Die Abdeckung wieder nach oben schieben, um die Anzeige zu verbergen

Programmierung einer neuen Zahlenkombination:

Die anfänglich eingestellte Zahlenkombination ist 0-0-0-0

1. Die Tür des Safes öffnen (siehe „Öffnen der Safe-Tür“)
2. Den Knopf «reset» nach links und nach vorne bewegen
3. Die gewünschte Kombination einstellen
4. Den Knopf «reset» in seine ursprüngliche Position zurückstellen
5. Die Safe-Tür schließen
6. Die Zahlenkombination vorstellen
7. Die Abdeckung wieder nach oben schieben, um die Anzeige zu verbergen

Hinweis zum Aufhängen des Select Access, Bügelmodell

1. Öffnen Sie die Tür des Select Access
2. Schieben Sie den Freigabehebel nach links, um den Bügel zu öffnen
3. Ziehen Sie den Bügel nach oben aus dem Schloss
4. Wählen Sie einen versteckten Platz (hinter dem Haus, hinter einem Strauch). Legen Sie den Bügel um einen Türgriff, um die Stäbe eines Fenstergitters oder einer Freitreppe, oder um einer Zaun
5. Zum Verriegeln, schließen Sie den Bügel
6. Schließen Sie die Tür wieder zu, vorstellen Sie die Zahlenkombination und schließen Sie die Verschlussklappe noch

Zur Erinnerung:

- Der Safe kann nicht mehr geöffnet werden, wenn die Kombination verstellt wurde.
- Het schuifdeurtje gesloten houden om de weersbestendigheid te vergroten en de kiesschijven te verbergen.

Empfehlung:

Informieren Sie Ihre Versicherung über die Außeninstallation des Select Access.

Instructies:

De safedeur openen

1. Het schuifdeurtje laten zakken dat de kiesschijf voor het vormen van de combinatie afdekt
2. De combinatie vormen (wanneer het een nieuwe brandkast is, werd de combinatie op 0-0-0-0 ingesteld)
3. De vrijgaveknop indrukken en trekken om de deur te openen

De deur sluiten

1. De safedeur sluiten
2. De combinatie verdraaien
3. Het schuifdeurtje opnieuw over de kiesschijf plaatsen

Om een nieuwe combinatie te programmeren:

De oorspronkelijke combinatie is 0-0-0-0

1. De deur van het vak openen (zie de instructies)
2. De « reset »-knop naar links verplaatsen en uittrekken
3. Uw geheime code vormen
4. De « reset »-knop in zijn oorspronkelijke stand terugplaatsen
5. De deur sluiten
6. De combinatie verdraaien
7. Het schuifdeurtje opnieuw over de kiesschijf plaatsen

Voor het ophangen van Select Access, een beugelmodel:

1. De deur van de minikuis openen.
2. De ontgrendelingshendel voor de beugel naar links duwen om de beugel te openen
3. De beugel naar boven trekken om deze uit het hangslot te doen komen
4. Een discrete plek uitzoeken (achter het huis, achter een struik). Leg de beugel rond het handvat van de deur, de staven van een venster, een bordes of omheining
5. De beugel sluiten om deze te vergrendelen
6. De deur van het vak sluiten, de combinatie verdraaien en het frame op de wijzerplaat sluiten

Herinnering:

- De safe mag open staan zolang de combinatie niet verdraaid is.
- Het schuifdeurtje gesloten houden om de weersbestendigheid te vergroten en de kiesschijven te verbergen.

Tip:

Contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij om de plaatsing van Select Access aan de buitenzijde van uw woning te melden.

Para colgar el Select Access, modelo con arco:

1. Abra la puerta de la mini caja fuerte
2. Para abrir, empuje la palanca de apertura del arco « release » hacia la izquierda
3. Tire del arco hacia arriba para sacarlo
4. escoja un sitio discreto (en la parte trasera de la casa, detras de un arbusto...). Coloque el arco alrededor de la perilla de la puerta, de la reja de una ventana, una barandilla de escalera o una barrera
5. Cierre el arco
6. Cierre la puerta del compartimento, revuelva la combinacion y cierre la portezuela que esconde el cuadrante

Recuerde:

- El boton de liberacion abrira el candado hasta que se mezcle la combinacion
- Mantenga la portezuela cerrada para aumentar la resistencia a la intemperies y esconder la combinacion

Consejo:

Comunique a su compañía de seguros que ha colocado el Select Access fuera de su casa

Abrire la porta della mini cassaforte

1. Abbassare la parte di plastica nera che nasconde el cuadrante de la combinacion
2. Componga la combinacion (si la caja es nueva, la combinacion viene establecida a 0-0-0-0)
3. Presione el boton de liberacion para abrir la puerta y tire de la puerta para abrirla

Cerrar la puerta:

1. Cierre la puerta del compartimento
2. Mezcle la combinacion para no mostrar su numero secreto
3. Levante la portezuela que esconde el cuadrante

Para configurar una nueva combinacion:

La combinacion inicial viene establecida a 0-0-0-0

1. Abra la puerta del compartimento (consulte las instrucciones anteriores)
2. Presione la palanca « reset », situada en el interior de la puerta, hacia la izquierda y hacia delante
3. Componga su combinacion secreta
4. Ponga la palanca « reset » en la posicion original
5. Cierre la puerta de la caja
6. Mezcle la combinacion para no mostrar su numero secreto
7. Levante la portezuela que esconde el cuadrante

Para suspender o Select Access, modelo con argola:

1. Abra a porta do mini-cofre a combinação
2. Empurre a alavanca da argola "release" para a esquerda, abrindo-a
3. Puxe a argola para cima, fazendo-a sair do cadeado para sacarlo
4. Escolha um lugar discreto (na parte de trás da casa, atrás de um arbusto). Posicione a argola a volta do punho da porta, das grades duma janela, dum pórtico ou duma barreira
5. Feche a argola para trancar
6. Feche a porta do mini-cofre, misture a combinação e feche o quadro que a protege

Nota:

- La mini cassaforte puo essere aperta fino che la combinazione non viene confusa
- Deixe o quadro fechado para aumentar a resistência às intempéries e dissimular os quadrantes.

Conselho:

Não hesite em contactar a sua companhia de seguro, informando-a que instalou o Select Access no exterior do seu domicilio.

Para suspender Select Access, modelo con arco:

1. Aprire la porta della piccola cassaforte
2. Spingere la leva di disimpegno dell'arco «release» a sinistra per aprirlo
3. Tirare l'arco in alto per farlo uscire dal lucchetto
4. Scegliere un posto discreto (dietro la casa o un cespuglio). Posizionare l'arco attorno a maniglia porta, sbarre finestra, balcone o barriera
5. Richiudere l'arco
6. Chiudere la porta del compartimento, mescolare la combinazione e chiudere il telaio sul quadrante

Importante:

- O cofre pode ser aberto se a combinação não tiver sido misturada.
- Deixe o quadro fechado para aumentar a resistência às intempéries e dissimular os quadrantes.

Consiglio:

Contattare la Vostra compagnia d'assicurazione per segnalare la posa del Select Access all'esterno della Vostra casa.

Per sospendere Select Access, modello con arco:

1. Aprire la porta della piccola cassaforte
2. Spingere la leva di disimpegno dell'arco «release» a sinistra per aprirlo
3. Tirare l'arco in alto per farlo uscire dal lucchetto
4. Scegliere un posto discreto (dietro la casa o un cespuglio). Posizionare l'arco attorno a maniglia porta, sbarre finestra, balcone o barriera
5. Richiudere l'arco
6. Chiudere la porta del compartimento, mescolare la combinazione e chiudere il telaio sul quadrante

Importante:

- O cofre pode ser aberto se a combinação não tiver sido misturada.
- Deixe o quadro fechado para aumentar a resistência às intempéries e dissimular os quadrantes.

Consiglio:

Contattare la Vostra compagnia d'assicurazione per segnalare la posa del Select Access all'esterno della Vostra casa.

Οδηγίες:

Ανοίξτε την πόρτα του κιβωτίου

1. Κατεβάστε το πλαίσιο που καλύπτει τον πίνακα του συνδυασμού.
2. Σχηματίστε το συνδυασμό (εάν το κιβώτιο είναι καινούργιο, ο συνδυασμός έχει ρυθμιστεί στο 0-0-0-0).
3. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης και τραβήξτε για να ανοίξει η πόρτα.

Κλείστε την πόρτα

1. Κλείστε την πόρτα του κιβωτίου.
2. Χαλάστε το συνδυασμό.
3. Τοποθετήστε ξανά το πλαίσιο στον πίνακα.

Πα να προγραμματίσετε ένα νέο συνδυασμό:

Ο αρχικός συνδυασμός έχει οριστεί ως 0-0-0-0

1. Ανοίξτε την πόρτα του θαλάμου (συμβουλευτείτε τις οδηγίες)
2. Μετατοπίστε το κουμπί « επαναφορά » (reset) προς τα αριστερά και μπροστά
3. Σχηματίστε το μυστικό σας συνδυασμό
4. Τοποθετήστε ξανά το κουμπί «επαναφορά» στην αρχική του θέση.
5. Κλείστε την πόρτα.

Yπενθύμιση:

- Το κιβώτιο μπορεί να είναι ανοιχτό όσο δεν έχετε χαλάσει το συνδυασμό.
- Διατηρείτε το πλαίσιο κλειστό για μεγαλύτερη αντοχή στις δύσκολες συνθήκες καθώς και για να κρύβεται ο πίνακας.

Συμβουλή:

Επικοινωνήστε με την ασφαλιστική σας εταιρία για να ενημερώσετε για την τοποθέτηση του Select Access στο εξωτερικό της κατοικίας σας.

Instruksjoner:

Åpne døren på safen

1. Senk rammen som dekker tallkombinasjonens nummerskive
2. Slå tallkombinasjonen (dersom safen er ny, står kombinasjonen på 0-0-0-0)
3. Trykk på åpningsknappen og dra ut av hengelåsen

Lukk igjen døren

1. Lukk igjen døren på safen
2. Bland tallkombinasjonen
3. Hev rammen på nummerskiven

For å programmere en ny tallkombinasjon:

Den opprinnelige tallkombinasjonen står på 0-0-0-0

1. Åpne døren for rommet (se instruksjonene)
2. Flytt "reset" -knappen mot venstre og framover
3. Slå din hemmelige tallkombinasjon
4. Sett "reset" -knappen på dens opprinnelige stilling
5. Lukk igjen døren
6. Bland tallkombinasjonen
7. Hev rammen på nummerskiven

Råd:

Ta kontakt med ditt forsikringselskap for å melde fra om at du har montert en Select Access i boligen din.

For å oppheve Select Access, modell med bøyle:

1. Åpne døren på minisafen
2. Skyv bøylen "release" -frigjøringsarm mot venstre for å åpne den
3. Dra bøylen oppover for å ta den ut av hengelåsen
4. Velg et diskret sted (bak huset, bak en busk). Sett bøylen rundt et dørhåndtak, jernstengene på et vindu, en inngangstrapp eller et gjerde
5. Lukk igjen bøylen for å låse den
6. Lukk igjen døren for rommet, bland tallkombinasjonen og lukk igjen rammen på nummerskiven

Husk:

- Safen kan åpnes så lenge tallkombinasjonen ikke er blandet.
- La rammen være lukket for å beskytte låsen mot vær og vind og skjule nummerskiven.

Råd:

Ta kontakt med ditt forsikringselskap for å melde fra om at du har montert en Select Access i boligen din.

Master
SELECT ACCESS™ Lock.

5400EURD




Model med bøjle
Model med handtag
Sankamalli
Model z uchwytem
Fogantyúval felszerelt változat
Modelul cu toartă
Typ se závěsem
Модель с дужкой
Saplı model
取っ手付き開放レバー

Dar med tremmeskodde
Lucka med perslenn
Sälevertho
Drzwiczki z żaluzją
Lamellén ajtó
Uşa cu jaluzie
Dvere s okenicemi
Двери со ставками
Panjurli kapı
シャッター式ドア
Udloesningsknäp
Startknäpp
Laukaisupainike
Przyścisł odblokowania
Kiadógomb
Buton de declanşare
Spouštěcí tlačítko
Кнопка разблокировки
Harekete geçirme düğmesi
リリースボタン

Model med bøjle
Model med handtag
Sankamalli
Model z uchwytem
Fogantyúval felszerelt változat
Modelul cu toartă
Typ se závěsem
Модель с дужкой
Saplı model
取っ手付き開放レバー

Model med bøjle
Model med handtag
Sankamalli
Model z uchwytem
Fogantyúval felszerelt változat
Modelul cu toartă
Typ se závěsem
Модель с дужкой
Saplı model
取っ手付き開放レバー

© 2007
Master Lock Company LLC
www.masterlock.com
Master Lock Europe
92200 Neuilly-sur-Seine
France
mle@master-lock.fr
UK & Ireland:
sales_uk@mlcok.com
Marque déposée



Anvisninger:

Luk boksens dør op

1. Rammen, der dækker feltet med kode, skal føres ned
2. Opret koden (hvis boksen er ny, er koden indstillet på 0-0-0-0)
3. Tryk på knappen til frigørelse og træk for at åbne døren

Luk døren

1. Luk boksens dør
2. Forstyr koden
3. Træk bøjlen opad for at få den ud af hængelåsen

For at programmere en ny kode:

Den oprindelige kode er indstillet på 0-0-0-0

1. Luk rummets dør op (se anvisningerne)
2. Flyt "reset" knappen til venstre og fremad.

Reminder:

- Man kan åbne boksen, så længe koden ikke er forstyrrt.
- Lad rammen være lukket for at øge bestandigheden under dårlige vejrforhold og for at skjule feltet med koden.

Gode råd:

Kontakt dit forsikringselskab for at signalere, at du har sat Select Access op udenfor din bolig.

For at hænge Select Access op, model med bøjle:

1. Luk mini-boksens dør op
2. Skub "release" håndtaget til at frigøre bøjlen til venstre for at åbne den
3. Træk bøjlen opad for at få den ud af hængelåsen
4. Vælg et diskret sted (bagved huset, bagved en busk). Sæt bøjlen omkring dørhåndtaget, tremmerne foran et vindue, en perron eller en låge
5. Luk bøjlen for at låse
6. Luk døren til rummet, forstyr koden og luk rammen over feltet med koden

XXXXX

Instruktioner:

Öppna luckan till kassaskåpet

1. Avlägsna ramen som täcker kombinationslåset i nedåtgående riktning
2. Ange koden (om kassaskåpet är nytt är koden 0-0-0-0)
3. Tryck på öppningsknappen och drag för att öppna luckan

Stäng luckan

1. Stäng luckan till kassaskåpet
2. Blanda koden
3. Lyft upp ramen på nummerskivan

För att programmera en ny kod:

Den ursprungliga koden är 0-0-0-0

1. Öppna luckan till facket (se instruktionerna)
2. Flytta knappen "reset" till vänster och framåt
3. Knappa in din hemliga kod
4. Placera knappen "reset" i sitt ursprungliga läge
5. Stäng luckan
6. Blanda koden
7. Lyft upp ramen på nummerskivan

Reminder:

- Man kan öppna boksen, så länge koden inte är förstyrrt.
- Lad rammen være lukket for at øge bestandigheden under dårlige vejrforhold og for at skjule feltet med koden.

Gode råd:

Kontakt dit forsikringselskab for at signalere, at du har sat Select Access op udenfor din bolig.

For at hænge Select Access op, model med bøjle:

1. Luk mini-boksens dør op
2. Skub "release" håndtaget til at frigøre bøjlen til venstre for at åbne den
3. Træk bøjlen opad for at få den ud af hængelåsen
4. Vælg et diskret sted (bagved huset, bagved en busk). Sæt bøjlen omkring dørhåndtaget, tremmerne foran et vindue, en perron eller en låge
5. Luk bøjlen for at låse
6. Luk døren til rummet, forstyr koden og luk rammen over feltet med koden

XXXXX

Instruktioner:

Öppna luckan till kassaskåpet

1. Avlägsna ramen som täcker kombinationslåset i nedåtgående riktning
2. Ange koden (om kassaskåpet är nytt är koden 0-0-0-0)
3. Tryck på öppningsknappen och drag för att öppna luckan

Stäng luckan

1. Stäng luckan till kassaskåpet
2. Blanda koden
3. Lyft upp ramen på nummerskivan

För att programmera en ny kod:

Den ursprungliga koden är 0-0-0-0

1. Öppna luckan till facket (se instruktionerna)
2. Flytta knappen "reset" till vänster och framåt
3. Knappa in din hemliga kod
4. Placera knappen "reset" i sitt ursprungliga läge
5. Stäng luckan
6. Blanda koden
7. Lyft upp ramen på nummerskivan

Reminder:

- Man kan öppna boksen, så länge koden inte är förstyrrt.
- Lad rammen være lukket for at øge bestandigheden under dårlige vejrforhold og for at skjule feltet med koden.

Gode råd:

Kontakt dit forsikringselskab for at signalere, at du har sat Select Access op udenfor din bolig.

For at hænge Select Access op, model med bøjle:

1. Luk mini-boksens dør op
2. Skub "release" håndtaget til at frigøre bøjlen til venstre for at åbne den
3. Træk bøjlen opad for at få den ud af hængelåsen
4. Vælg et diskret sted (bagved huset, bagved en busk). Sæt bøjlen omkring dørhåndtaget, tremmerne foran et vindue, en perron eller en låge
5. Luk bøjlen for at låse
6. Luk døren til rummet, forstyr koden og luk rammen over feltet med koden

XXXXX

For upphängning av Select Access, modell med handtag:

Kaapin avaaminen

1. Ota alas kooditaulun peittävä koodi
2. Syötä koodi (jos kaappi on uusi, koodi on alun perin 0-0-0-0)
3. Paina vapautuspainiketta ja vetämällä.
4. Välj en diskret plats (bakom huset, bakom en buske). Placera handtaget kring luckans handtag, fönstergaller, en trappa eller ett räcke
5. Stäng handtaget för att låsa det
6. Stäng luckan till skåpet, blanda koden och stäng ramen på nummerskivan

Portin sulkeminen

1. Sulje kaapin ovi.
2. Sekoita koodi.
3. Nosta uudelleen kooditaulun

Uuden koodin ohjelmointi:

Alkukoodi on 0-0-0-0

1. Avaa lokeron ovi (katso ohjeet).
2. Siirrä nuppi "reset" vasempaan eteenpäin.
3. Näppää salakoodisi.
4. Aseta nuppi "reset" sen alkuasentoon.
5. Sulje ovi.
6. Sekoita koodi.
7. Nosta kooditaulun kehys.

Påminnelse:

- Kassaskåpet kan vara öppen så länge koden inte blandats.
- Låt ramen vara stängd för att öka väderbeständigheten och för att dölja nummerskivan.

Råd:

Kontakta ditt försäkringsbolag och berätta att du placerat Select Access utanför din bostad.

For upphängning av Select Access, modell med handtag:

Kaapin avaaminen

1. Ota alas kooditaulun peittävä koodi
2. Syötä koodi (jos kaappi on uusi, koodi on alun perin 0-0-0-0)
3. Paina vapautuspainiketta ja vetämällä.
4. Välj en diskret plats (bakom huset, bakom en buske). Placera handtaget kring luckans handtag, fönstergaller, en trappa eller ett räcke
5. Stäng handtaget för att låsa det
6. Stäng luckan till skåpet, blanda koden och stäng ramen på nummerskivan

XXXXX

Valikoivan pääsyn keskeytys, sankamalli:

Kaapin avaaminen

1. Ava mini-kassakaapin ovi.
2. Ava painamalla sangan vapautusvipua "release" vasempaan.
3. Vedä sankaa ylöspäin, jolloin riippulukko tulee ulos.
4. Valitse salainen paikka (talon puunsuojassa). Aseta sanko kahvan, ikkunan suojatangon aidan ympärille.
5. Sulje sanko lukiten.
6. Sulje osaston ovi, sekoita koodi sulje kehikko kooditaulun päälle.

Portin sulkeminen

1. Sulje kaapin ovi.
2. Sekoita koodi.
3. Nosta uudelleen kooditaulun

Uuden koodin ohjelmointi:

Alkukoodi on 0-0-0-0

1. Avaa lokeron ovi (katso ohjeet).
2. Siirrä nuppi "reset" vasempaan eteenpäin.
3. Näppää salakoodisi.
4. Aseta nuppi "reset" sen alkuasentoon.
5. Sulje ovi.
6. Sekoita koodi.
7. Nosta kooditaulun kehys.

Påminnelse:

- Kassakaappi voidaan avata, koodi ei ole sekoitettu.
- Jätä kehikko suljetuksi raujailmoit suojaamiseksi ja piilota kehys.

Råd:

Kontakta ditt försäkringsbolag och berätta att du placerat Select Access utanför din bostad.

For upphängning av Select Access, modell med handtag:

Kaapin avaaminen

1. Ava mini-kassakaapin ovi.
2. Ava painamalla sangan vapautusvipua "release" vasempaan.
3. Vedä sankaa ylöspäin, jolloin riippulukko tulee ulos.
4. Valitse salainen paikka (talon puunsuojassa). Aseta sanko kahvan, ikkunan suojatangon aidan ympärille.
5. Sulje sanko lukiten.
6. Sulje osaston ovi, sekoita koodi sulje kehikko kooditaulun päälle.

XXXXX

Instrukcje:

Otwieranie drzwiczek sejf

1. Przesunąć do dołu osłonę zabezpieczającą klawiaturę.
2. Wprowadzić kombinację cyfr (jeśli sejf jest nowy, ustawionym fabrycznie kodem blokady jest 0-0-0-0).
3. Naciśnąć przycisk odblokowania i pociągnąć drzwiczki w celu ich otwarcia.
3. Naciśnąć przycisk odblokowania i pociągnąć drzwiczki w celu ich otwarcia.

Portin sulkeminen

1. Sulje kaapin ovi.
2. Sekoita koodi.
3. Nosta uudelleen kooditaulun

Uuden koodin ohjelmointi:

Alkukoodi on 0-0-0-0

1. Avaa lokeron ovi (katso ohjeet).
2. Siirrä nuppi "reset" vasempaan eteenpäin.
3. Näppää salakoodisi.
4. Aseta nuppi "reset" sen alkuasentoon.
5. Sulje ovi.
6. Sekoita koodi.
7. Nosta kooditaulun kehys.

Påminnelse:

- Kassakaappi voidaan avata, koodi ei ole sekoitettu.
- Jätä kehikko suljetuksi raujailmoit suojaamiseksi ja piilota kehys.

Råd:

Kontakta ditt försäkringsbolag och berätta att du placerat Select Access utanför din bostad.

For upphängning av Select Access, modell med handtag:

Kaapin avaaminen

1. Ava mini-kassakaapin ovi.
2. Ava painamalla sangan vapautusvipua "release" vasempaan.
3. Vedä sankaa ylöspäin, jolloin riippulukko tulee ulos.
4. Valitse salainen paikka (talon puunsuojassa). Aseta sanko kahvan, ikkunan suojatangon aidan ympärille.
5. Sulje sanko lukiten.
6. Sulje osaston ovi, sekoita koodi sulje kehikko kooditaulun päälle.

XXXXX

Instrukcje:

Otwieranie drzwiczek sejf

1. Przesunąć do dołu osłonę zabezpieczającą klawiaturę.
2. Wprowadzić kombinację cyfr (jeśli sejf jest nowy, ustawionym fabrycznie kodem blokady jest 0-0-0-0).
3. Naciśnąć przycisk odblokowania i pociągnąć drzwiczki w celu ich otwarcia.
3. Naciśnąć przycisk odblokowania i pociągnąć drzwiczki w celu ich otwarcia.

Portin sulkeminen

1. Sulje kaapin ovi.
2. Sekoita koodi.
3. Nosta uudelleen kooditaulun

Uuden koodin ohjelmointi:

Alkukoodi on 0-0-0-0

1. Avaa lokeron ovi (katso ohjeet).
2. Siirrä nuppi "reset" vasempaan eteenpäin.
3. Näppää salakoodisi.
4. Aseta nuppi "reset" sen alkuasentoon.
5. Sulje ovi.
6. Sekoita koodi.
7. Nosta kooditaulun kehys.

Påminnelse:

- Kassakaappi voidaan avata, koodi ei ole sekoitettu.
- Jätä kehikko suljetuksi raujailmoit suojaamiseksi ja piilota kehys.

Råd:

Kontakta ditt försäkringsbolag och berätta att du placerat Select Access utanför din bostad.

For upphängning av Select Access, modell med handtag:

Kaapin avaaminen

1. Ava mini-kassakaapin ovi.
2. Ava painamalla sangan vapautusvipua "release" vasempaan.
3. Vedä sankaa ylöspäin, jolloin riippulukko tulee ulos.
4. Valitse salainen paikka (talon puunsuojassa). Aseta sanko kahvan, ikkunan suojatangon aidan ympärille.
5. Sulje sanko lukiten.
6. Sulje osaston ovi, sekoita koodi sulje kehikko kooditaulun päälle.

XXXXX

Zawieszenie Select Access, model z uchwytem:

Kaapin avaaminen

1. Otworzyć drzwiczki mini sejf.
2. Przesunąć dzwignię odblokowania uchwyty „release” w lewo w celu otwarcia.
3. Pociągnąć uchwyt do góry w celu odryglowania zatrzasku.
4. Wybrać dyskretne miejsce (za domem, za krzakiem). Zamocować uchwyt na klamce drzwi, kratkach okna, podeście schodów zewnętrznych lub barierce.
5. Zamknąć uchwyt w celu zaryglowania.
6. Zamknąć drzwiczki przegrody, wprowadzić kod i nasunąć osłonę na klawiaturę.

Portin sulkeminen

1. Sulje kaapin ovi.
2. Sekoita koodi.
3. Nosta uudelleen kooditaulun

Uuden koodin ohjelmointi:

Alkukoodi on 0-0-0-0

1. Avaa lokeron ovi (katso ohjeet).
2. Siirrä nuppi "reset" vasempaan eteenpäin.
3. Näppää salakoodisi.
4. Aseta nuppi "reset" sen alkuasentoon.
5. Sulje ovi.
6. Sekoita koodi.
7. Nosta kooditaulun kehys.

Påminnelse:

- Kassakaappi voidaan avata, koodi ei ole sekoitettu.
- Jätä kehikko suljetuksi raujailmoit suojaamiseksi ja piilota kehys.

Råd:

Kontakta ditt försäkringsbolag och berätta att du placerat Select Access utanför din bostad.

For upphängning av Select Access, modell med handtag:

Kaapin avaaminen

1. Ava mini-kassakaapin ovi.
2. Ava painamalla sangan vapautusvipua "release" vasempaan.
3. Vedä sankaa ylöspäin, jolloin riippulukko tulee ulos.
4. Valitse salainen paikka (talon puunsuojassa). Aseta sanko kahvan, ikkunan suojatangon aidan ympärille.
5. Sulje sanko lukiten.
6. Sulje osaston ovi, sekoita koodi sulje kehikko kooditaulun päälle.

XXXXX

Használata:

A páncélszekrény ajtajának kinyitására:

1. Nyissa ki a mini páncélszekrény ajtaját.
2. Tölje el a fogantyú kieresztésére szolgáló „release” kart jobbra annak kinyitására.
3. Húzza felfelé a fogantyút a lakat kihúzásához.
4. Válasszon egy diszkrét helyet (a ház mögött, egy bokor mögött). Tegye a fogantyút az ajtókilincs, egy ablak rácsai, a lépcsőkorlát vagy egy kerítésrács köré.
5. Húzza össze a fogantyút, így az bezáródik.
6. Csukja be a széf ajtaját, állítsa a számkombinációt véletlenszerű állásba, és zárja vissza a számkombinációt rejtő lemez.

Portin sulkeminen

1. Sulje kaapin ovi.
2. Sekoita koodi.
3. Nosta uudelleen kooditaulun

Uuden koodin ohjelmointi:

Alkukoodi on 0-0-0-0

1. Avaa lokeron ovi (katso ohjeet).
2. Siirrä nuppi "reset" vasempaan eteenpäin.
3. Näppää salakoodisi.
4. Aseta nuppi "reset" sen alkuasentoon.
5. Sulje ovi.
6. Sekoita koodi.
7. Nosta kooditaulun kehys.

Påminnelse:

- Kassakaappi voidaan avata, koodi ei ole sekoitettu.
- Jätä kehikko suljetuksi raujailmoit suojaamiseksi ja piilota kehys.

Råd:

Kontakta ditt försäkringsbolag och berätta att du placerat Select Access utanför din bostad.

For upphängning av Select Access, modell med handtag:

Kaapin avaaminen

1. Ava mini-kassakaapin ovi.
2. Ava painamalla sangan vapautusvipua "release" vasempaan.
3. Vedä sankaa ylöspäin, jolloin riippulukko tulee ulos.
4. Valitse salainen paikka (talon puunsuojassa). Aseta sanko kahvan, ikkunan suojatangon aidan ympärille.
5. Sulje sanko lukiten.
6. Sulje osaston ovi, sekoita koodi sulje kehikko kooditaulun päälle.

XXXXX

Használata:

A páncélszekrény ajtajának kinyitására:

1. Nyissa ki a mini páncélszekrény ajtaját.
2. Tölje el a fogantyú kieresztésére szolgáló „release” kart jobbra annak kinyitására.
3. Húzza felfelé a fogantyút a lakat kihúzásához.
4. Válasszon egy diszkrét helyet (a ház mögött, egy bokor mögött). Tegye a fogantyút az ajtókilincs, egy ablak rácsai, a lépcsőkorlát vagy egy kerítésrács köré.
5. Húzza össze a fogantyút, így az bezáródik.
6. Csukja be a széf ajtaját, állítsa a számkombinációt véletlenszerű állásba, és zárja vissza a számkombinációt rejtő lemez.

Portin sulkeminen

1. Sulje kaapin ovi.
2. Sekoita koodi.
3. Nosta uudelleen kooditaulun

Uuden koodin ohjelmointi:

Alkukoodi on 0-0-0-0

1. Avaa lokeron ovi (katso ohjeet).
2. Siirrä nuppi "reset" vasempaan eteenpäin.
3. Näppää salakoodisi.
4. Aseta nuppi "reset" sen alkuasentoon.
5. Sulje ovi.
6. Sekoita koodi.
7. Nosta kooditaulun kehys.

Påminnelse:

- Kassakaappi voidaan avata, koodi ei ole sekoitettu.
- Jätä kehikko suljetuksi raujailmoit suojaamiseksi ja piilota kehys.

Råd:

Kontakta ditt försäkringsbolag och berätta att du placerat Select Access utanför din bostad.

For upphängning av Select Access, modell med handtag:

Kaapin avaaminen

1. Ava mini-kassakaapin ovi.
2. Ava painamalla sangan vapautusvipua "release" vasempaan.
3. Vedä sankaa ylöspäin, jolloin riippulukko tulee ulos.
4. Valitse salainen paikka (talon puunsuojassa). Aseta sanko kahvan, ikkunan suojatangon aidan ympärille.
5. Sulje sanko lukiten.
6. Sulje osaston ovi, sekoita koodi sulje kehikko kooditaulun päälle.

XXXXX

Használata:

A páncélszekrény ajtajának kinyitására: