


#5425EURD

Wall Mount Model
Modèle à montage mural
Modell zur Wandmontage
Wandmodel

Modelo de pared
Modello per montaggio a parete
Modelo de montagem em parede

Επιτοίχιο μοντέλο
Veggmontert modell
Vægmonteringsmodel



© 2016 - Marque déposée

Master Lock Company LLC

Milwaukee, Wisconsin USA

Master Lock Europe SAS

92200 Neuilly-sur-Seine France

mle@master-lock.fr

UK & Ireland :sales_uk@mlock.com

Germany :vertrieb_de@mlock.com

www.masterlock.eu



EN - Instructions:

How to open:

- Open weather cover (A). Light will automatically turn on when weather cover is opened. Light will automatically turn off after approximately 15 seconds. To turn on light again, push the light activation button (C).
- Rotate dials (B) to the current combination (if the lock is new, the combination is set at the factory to 0-0-0-0-0).
- Press down on the OPEN lever (D) to open the door.
- Pull the door fully open.
- Add or remove keys.
- Close compartment door.
- Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination.
- Close the weather cover.

To set a new combination:

The initial combination is set at the factory to 0-0-0-0-0.

- Open the compartment door (see instructions above).
- Using a pointed object, such as a pen, slide combination SET lever (E) in direction of arrow.
- Rotate dials to your desired combination.
- Close door. Your lock is now set to your new combination.
- Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination.
- Close the weather cover.

To hang Select Access wall mount model:

For added security, consider installing Select Access in a discrete location. To hang Select Access, you will need: pencil or marker, a cross-head screwdriver, level, drill and drill bit. For certain surfaces (masonry) anchors and a hammer are recommended.

- Open the compartment door (see instructions above).
- Position the lock on the desired surface.
- Use level to verify the lock is vertical.
- Mark the position of the screw holes on the surface.
- Remove lock.
- Drill holes.
- If necessary, use hammer to place anchors (not included).
- Fit necessary, use hammer to place anchors (not included).
- Insert and tighten screws.
- Close compartment door.
- Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination.
- Close the weather cover.

How to replace battery

- Open battery compartment (F).
- Install new CR2032 battery.
- Close battery compartment door.

Reminder:

- The OPEN lever will open the Select Access until you scramble the dials
- Keep the protective cover closed to increase weather resistance and to conceal the dials from view.
- Your Select Access should be securely mounted in a discreet location not visible from a public place and not visible from general observation.

FR - Instructions:

Comment ouvrir :

- Ouvrir la porte de protection contre les intempéries (A). La lumière s'allumera automatiquement lorsque la porte de protection contre les intempéries est ouverte. La lumière s'éteindra automatiquement après environ 15 secondes. Pour allumer la lumière à nouveau, appuyez sur le bouton d'activation de la lumière (C).
- Tourner les cadrans (B) sur la combinaison que vous utilisez (ou si le Select Access est neuf, réglez la combinaison sur 0-0-0-0-0).
- Appuyez vers le bas sur le levier d'OUVERTURE (D) pour ouvrir la porte.
- Ouvrez complètement la porte.
- Rangez ou prenez les clés.
- Fermez la porte du compartiment.
- Brouillez la combinaison pour verrouiller la porte et cacher votre combinaison.
- Fermez le couvercle de protection contre les intempéries.

Programmer une nouvelle combinaison :

La combinaison initiale est réglée à l'usine sur 0-0-0-0-0.

- Ouvrez la porte du compartiment (voir les instructions ci-dessus).
- En utilisant un objet pointu, tel qu'un stylo, faites basculer le Bouton de réinitialisation « Set » de la combinaison (E) dans la direction de la flèche.
- Tournez les cadrans sur la combinaison souhaitée.
- Fermez la porte. Votre serrure est maintenant réglée à votre nouvelle combinaison.
- Brouillez la combinaison pour verrouiller la porte et cacher votre combinaison.
- Fermez la porte de protection contre les intempéries.
- Close the weather cover.

Fixer Select Access sur un mur :

Pour une plus grande sécurité, installez Select Access dans un endroit discret. Vous aurez besoin : crayon ou marqueur, tournevis cruciforme, niveau, foret et mèche. Pour certaines surfaces (béton) des chevilles et un marteau sont recommandés.

- Ouvrez la porte du compartiment (voir les instructions ci-dessus).
- Positionnez le Select Access sur la surface désirée.
- Utilisez un niveau pour vérifier que le Select Access soit bien en position verticale.
- Marquez l'emplacement des trous des vis sur votre mur.
- Enlevez le Select Access.
- Percez les trous.
- Si nécessaire, utilisez un marteau pour placer les ancrages (non compris).
- Positionnez le Select Access.
- Insérez et serrez les vis.
- Fermez la porte du compartiment.
- Brouillez la combinaison pour verrouiller la porte et cacher votre combinaison.
- Fermez la porte de protection contre les intempéries.

Comment remplacer la pile :

- Ouvrir le compartiment à pile et enlever l'ancienne pile (F).
- Installer une nouvelle pile CR2032.
- Fermez la porte du compartiment à pile.

Rappel :

- Les boutons d'ouverture ouvriront le Select Access jusqu'à ce que vous brouillez la combinaison
- Gardez la porte protectrice fermée pour une meilleure résistance aux intempéries et pour cacher le cadran de la combinaison.
- Votre Select Access doit être solidement monté dans un endroit discret, non visible d'un endroit public et non visible d'un point d'observation général.

DE - Anleitung:

Öffnen:

- Öffnen Sie die Schutzabdeckung (A). Die Beleuchtung geht automatisch an, wenn die Schutzabdeckung geöffnet wird. Das Licht geht nach ungefähr 15 Sekunden automatisch aus. Um die Beleuchtung wieder einzuschalten, drücken Sie den Lichtknopf (C).
- Drehen Sie die Zähler (B) auf die geltende Kombination (bei einem neuen Schloss ist die Werkseinstellung der Kombination 0-0-0-0-0).
- Drücken Sie den OPEN Schalter herunter (D), um die Tür zu öffnen.
- Öffnen Sie die Tür vollständig.
- Räumen Sie die Schlüssell e oder entnehmen sie.
- Schließen Sie die Tür.
- Verstellen Sie die Kombinationszähler, um die Tür zu schließen und die Kombination zu verbergen.
- Schließen Sie die Schutzabdeckung, eckung schließen (B).

Eine neue Kombination einstellen:

Die Werkseinstellung der ursprünglichen Kombination ist 0-0-0-0-0.

- Öffnen Sie die Tür des Faches (siehe Anleitung oben).
- Verwenden Sie einen spitzen Gegenstand, wie einen Kugelschreiber, schieben Sie den SET Schalter der Kombination (E) in Richtung des Pfeils.
- Drehen Sie die Wählscheiben auf Ihre gewünschte Kombination.
- Schließen Sie die Tür. Ihr Schloss ist jetzt auf Ihre neue Kombination eingestellt.
- Verstellen Sie den Kombinationszähler, um die Tür zu

- schließen und Ihre Kombination zu verbergen.
- Schließen Sie die Schutzabdeckung.

Das wandmontierte Select Access Model anbringen:

Zur zusätzlichen Sicherung, wählen Sie eine unauffällige Anbringung des Select Access. Um den Select Access aufzuhängen, benötigen Sie: Kreistift oder Marker, einen Kreuzschlitzschraubenzieher, eine Wasserwaage, Bohrer und Bohreinsätze. Für bestimmte Oberflächen (Mauerwerk) werden Maueranker und ein Hammer empfohlen.

- Öffnen Sie die Tür des Faches (siehe Anleitung oben).
- Positionieren Sie das Schloss auf der gewünschten Oberfläche.
- Verwenden Sie eine Wasserwaage, um zu überprüfen, ob das Schloss vertikal ausgerichtet ist.
- Markieren Sie die Position der Schraubenlöcher auf der Oberfläche.
- Entfernen Sie das Schloss.
- Bohren Sie die Löcher.
- Falls notwendig, verwenden Sie einen Hammer, um die Anker anzubringen (nicht im Lieferumfang).
- Positionieren Sie das Schloss.
- Führen Sie die Schrauben ein und drehen sie fest.
- Schließen Sie das Fach.
- Verstellen Sie den Kombinationszähler, um die Tür zu verschließen und die Kombination zu verbergen.
- Schließen Sie die Schutzabdeckung.

Die Batterie ersetzen

- Öffnen Sie das Batteriefach (F).
- Legen Sie eine neue CR2032 Batterie ein.
- Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefaches.

Achtung:

- Der OPEN Schalter wird den Select Access solange öffnen, bis Sie den Kombinationszähler verstellt haben.
- Halten Sie die Schutzabdeckung geschlossen, um vor Witterungseinflüssen zu schützen und die Wahlräder vor Blicken zu schützen.

Ihr Select Access sollte sicher an einem unauffälligen Ort und von einem öffentlichen Ort aus nicht sichtbar außerhalb allgemeiner Sicht angebracht werden.

NL - Instructies:

Openen:

- Open de beschermhuls (A). Het licht gaat automatisch aan bij opening van het deurtje. Het licht gaat na ongeveer 15 seconden automatisch weer uit. Om het licht weer aan te doen, druk op de lichtschakelaar (C).
- Draai de cijfers (B) naar de door u gewenste combinatie (of als uw Select Access nieuw is, regel de combinatie op 0-0-0-0-0).
- Duw het hendeltje OPENING (D) naar beneden om het deurtje te openen.
- Open het deurtje volledig.
- Doe de sleutels erin of haal ze eruit.
- Sluit het deurtje.
- Draai de cijfers door elkaar om het deurtje te vergrendelen en uw combinatie te verbergen.
- Sluit de beschermhuls.

Een nieuwe combinatie instellen:

De combinatie is aanvankelijk in de fabriek ingesteld op 0-0-0-0-0.

- Open het deurtje van het vak (zie instructies hierboven).
- Gebruik een puntig voorwerp zoals een balpen om de resetknop «Set» van de combinatie (E) in de richting van de pijl te duwen.
- Draai de cijfers naar de door u gewenste combinatie.
- Sluit het deurtje. De nieuwe combinatie is nu ingesteld.
- Draai de cijfers door elkaar om het deurtje te vergrendelen en uw combinatie te verbergen.
- Sluit de beschermhuls.

Select Access aan de wand hangen:

Voor extra zekerheid, installeer Select Access op een discrete plaats. Benodigdheden: een potlood of stift, kruiskopschroevendraaier, waterpas, boormachine en boorput. Voor sommige oppervlakken (beton) zijn pluggen en een hamer aanbevolen.

- Open het deurtje van het vak (zie instructies hierboven).
- Plaats Select Access op het gewenste oppervlak.
- Gebruik een waterpas om te controleren of Select Access goed verticaal hangt.

- Markeer de plaats van de schroefgaten op de wand.
- Haal Select Access weg.
- Boor de gaatjes.
- Gebruik indien nodig een hamer om de pluggen (niet inbegrepen) erin te slaan.
- Plaats Select Access.
- Steek de schroeven erin en draai ze vast.
- Sluit het deurtje van het vak.
- Draai de cijfers door elkaar om het deurtje te vergrendelen en uw combinatie te verbergen.
- Sluit de beschermhuls.

De batterij vervangen:

- Open het batterijvak en haal de oude batterij eruit (F).
- Plaats een nieuwe batterij CR2032.
- Sluit het batterijvak.

Herinnering:

- De openingsknopjes openen Select Access tot u de cijfers door elkaar draait.
- Houd de beschermhuls dicht om de kluis tegen weer en wind te beschermen en de combinatieplaat te verbergen.
- Uw Select Access moet stevig geïnstalleerd worden op een discrete plek, niet zichtbaar vanaf een openbare plaats en niet zichtbaar vanuit een algemeen observatiepunt.

ES - Instrucciones:

Cómo abrir el Select Access:

- Abra la cubierta para intemperie (A). La luz se encenderá automáticamente cuando la cubierta esté abierta. La luz se apagará automáticamente en unos 15 segundos. Para volver a encender la luz, presione el botón de activación de luz (C).
- Rote los discos (B) a la combinación actual (si el candado es nuevo, la combinación se establece en la fábrica en 0-0-0-0-0).
- Mueva la palanca de ABRIR (D) hacia abajo para abrir la puerta.
- Hale la puerta hasta abrir completamente.
- Agregue o quite llaves.
- Cierre la puerta del compartimiento.
- Mezcle los discos de la combinación para cerrar la puerta y ocultar su combinación.
- Cierre la cubierta para intemperie.

Para configurar una nueva combinación:

La combinación inicial se establece en la fábrica en 0-0-0-0-0.

- Abra la puerta del compartimiento (consulte las instrucciones anteriores).
- Usando un objeto con punta, como una pluma, deslice la palanca de reinicio "Set" de la combinación (E) en la dirección de la flecha.
- Rote los discos a la combinación deseada.
- Cierre la puerta. Su candado ya está configurado con la nueva combinación.
- Mezcle los discos de la combinación para cerrar la puerta y ocultar su combinación.
- Cierre la cubierta para intemperie.

Colgar el Select Access en la pared:

Para mayor seguridad, considere instalar Select Access en una ubicación discreta. Necesita: Lápiz o marcador, destornillador estrella, nivel, taladro y broca para el taladro. Para ciertas superficies (hormigón) se recomiendan clavijas y un martillo.

- Abra la puerta del compartimiento (consulte las instrucciones anteriores).
- Coloque el candado en la superficie deseada.
- Use un nivel para verificar que el candado está en posición vertical.
- Marque la posición de los orificios de los tornillos en la superficie.
- Retire el candado.
- Perfore los orificios.
- Si es necesario, use un martillo para colocar anclas (no incluidas).
- Coloque el candado en su posición.
- Inserte y apriete los tornillos.
- Cierre la puerta del compartimiento.
- Mezcle los discos de la combinación para cerrar la puerta y ocultar su combinación.
- Cierre la cubierta para intemperie.

Cómo cambiar la batería:

- Abra el compartimiento de la batería y saque la batería vieja (F).
- Instale una batería CR2032 nueva.
- Cierre la puerta del compartimiento de la batería.

Recordatorio:

- Los botones de liberación abrirán el compartimiento hasta que se mezclen los diales de la combinación.
- Mantenga la puerta protectora cerrada para aumentar la resistencia al clima y ocultar los diales de la combinación.
- Si Select Access debería instalarse en una ubicación discreta que no sea visible desde un lugar público y que no se pueda observar fácilmente.

IT - Instructions:

Come aprire:

- Aprire il coperchio anti-intemperie (A). La luce si accenderà automaticamente all'apertura del coperchio. La luce si spegnerà automaticamente dopo circa 15 secondi. Per riaccendere la luce, premere il pulsante di attivazione luce (C).
- Ruotare i quadranti (B) sulla combinazione attuale (se il Select Access è nuovo, la combinazione di fabbrica impostata è 0-0-0-0-0).
- Premere verso il basso la leva di APERTURA (D) per aprire lo sportello.
- Aprire completamente lo sportello.
- Aggiungere o prendere delle chiavi.
- Chiudere lo sportello dello scomparto.
- Confermare i quadranti della combinazione per bloccare lo sportello e nascondere la combinazione.
- Chiudere il coperchio anti-intemperie.

Per impostare una nuova combinazione:

La combinazione iniziale impostata dalla fabbrica è 0-0-0-0-0.

- Aprire lo sportello dello scomparto (vedi istruzioni qui sopra).
- Utilizzando un oggetto appuntito come una penna, spostare la leva di IMPOSTAZIONE combinazione (E) nella direzione della freccia.
- Ruotare i quadranti fino alla combinazione desiderata.
- Chiudere lo sportello. La nuova combinazione ora è impostata.
- Confermare i quadranti della combinazione per bloccare lo sportello e nascondere la combinazione.
- Chiudere il coperchio anti-intemperie.

Fissare a parete il modello Select Access:

Per maggiore sicurezza, installare Select Access in un luogo discreto. Per fissare a parte Select Access, saranno necessari: una matita o un pennarello, un cacciavite a croce, una livella, un trapano e una punta. Per alcune superfici (muratura, si consiglia l'uso di tasselli e un martello.

- Aprire lo sportello dello scomparto (vedi istruzioni qui sopra).
- Posizionare il Select Access sulla superficie desiderata.
- Utilizzare la livella per verificare che il Select Access sia in posizione verticale.
- Segnare la posizione dei fori delle viti sulla superficie.
- Rimuovere il Select Access.
- Realizzare i fori.
- Se necessario, utilizzare il martello per collocare i tasselli (non forniti).
- Posizionare il Select Access.
- Inserire e serrare le viti.
- Chiudere lo sportello dello scomparto.
- Confermare i quadranti della combinazione per bloccare lo sportello e nascondere la combinazione.
- Chiudere il coperchio anti-intemperie.

Come sostituire la batteria

- Aprire lo scomparto batteria (F).
- Installare la nuova batteria CR2032.
- Chiudere lo sportello dello scomparto batteria.

Nota Bene:

- La leva di APERTURA aprirà il Select Access finché non si saranno confusi i quadranti.
- Mantenere chiuso il coperchio protettivo per una migliore resistenza alle intemperie e nascondere i quadranti.
- Il Select Access dovrà essere installato in modo sicuro in un luogo discreto non visibile da un luogo pubblico e da un

punto di osservazione generale

PT - Instruções:

Como abrir:

- Abra a cobertura anti-intempéries (A). A luz acende-se automaticamente quanto a cobertura anti-intempéries é aberta. A luz apagar-se-á automaticamente em cerca de 15 segundos. Para voltar a ligar a luz, pressione o botão de ativação da luz (C).
- Rode os botões (B) para a combinação atual (se o alqueate for novo, a combinação predefinida de fábrica é 0-0-0-0-0).
- Pressione a alavanca de ABERTURA (D) para abrir a portinhola.
- Abra totalmente a portinhola.
- Coloque ou retire chaves.
- Feche a porta do compartimento.
- Baralhe a combinação para bloquear a porta e ocultar a sua combinação.
- Feche a cobertura anti-intempéries.

Para programar uma nova combinação:

A combinação predefinida de fábrica é 0-0-0-0.

- Abra a porta do compartimento (consultar instruções acima).
- Usando um objeto afiado, como uma caneta, deslize a alavanca de SELEÇÃO de combinação (E) na direção da seta.
- Rode os botões para a sua combinação desejada.
- Feche a porta. O seu alqueate tem agora uma nova combinação definida.
- Baralhe a combinação para bloquear a porta e ocultar a sua combinação.
- Feche a cobertura anti-intempéries.

Para montar na parede este modelo Select Access:

Para maior segurança, considere instalar o Select Access num local discreto. Para pendurar o Select Access, necessitará de: lápis ou marcador, chave de estrela, nível, berbequim e broca. Para certas superfícies (em betão), recomendamos-se buchas e um martelo.

- Abra a porta do compartimento (consultar instruções acima).
- Coloque o alqueate na posição desejada.
- Utilize um nível para verificar que o alqueate se encontra na vertical.
- Assinale a posição dos orificios para os parafusos na superfície.
- Retire o alqueate.
- Faça os furos.
- Se necessário, utilize um martelo para colocar as buchas (não incluídas).
- Coloque o alqueate.
- Insira e aperte os parafusos.
- Feche a porta do compartimento.
- Baralhe a combinação para bloquear a porta e ocultar a sua combinação.
- Feche a cobertura anti-intempéries.

Como trocar a pilha

- Abra a tampa do compartimento das pilhas (F).
- Coloque a nova pilha CR2032.
- Feche a tampa do compartimento das pilhas.

Importante:

- Abra a tampa do compartimento das pilhas (F).
- Coloque a nova pilha CR2032.
- Feche a tampa do compartimento das pilhas.
- O seu Select Access deverá ser instalado num local discreto, não visível a partir de um local público e não visível à primeira vista.

Come sostituire la batteria

- Aprire lo scomparto batteria (F).
- Installare la nuova batteria CR2032.
- Chiudere lo sportello dello scomparto batteria.

Nota Bene:

- La leva di APERTURA aprirà il Select Access finché non si saranno confusi i quadranti.
- Mantenere chiuso il coperchio protettivo per una migliore resistenza alle intemperie e nascondere i quadranti.
- Il Select Access dovrà essere installato in modo sicuro in un luogo discreto non visibile da un luogo pubblico e da un

- anoίξετε την πόρτα.
- Τραβήξτε την πόρτα για να ανοίξει τελείως.
- Τοποθετήστε ή αφαιρέστε τα κλειδιά.
- Κλείστε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου.
- Απορρυθμίστε τον συνδυασμό για να κλειδώσετε την πόρτα και να τον αποκρύψετε.
- Κλείστε το κάλυμμα προστασίας από την κακοκαιρία.

Για να προγραμματίσετε έναν νέο συνδυασμό:

Ο προεπιλεγμένος εργοστασιακός συνδυασμός είναι 0-0-0-0.

- Ανοίξτε την πόρτα του χώρου τακτοποίησης (συμβουλευτείτε τις παραπάνω οδηγίες).
- Χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο, όπως στυλό, μετακινήστε τον μοχλό ΡΥΘΜΙΣΗΣ συνδυασμού (Ε) προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το βέλος.
- Σχηματίστε τον δικό σας συνδυασμό.
- Κλείστε την πόρτα. Η κλειδαριά έχει πλέον ρυθμιστεί με τον νέο συνδυασμό.
- Απορρυθμίστε τον συνδυασμό για να κλειδώσετε την πόρτα και να τον αποκρύψετε.
- Κλείστε το κάλυμμα προστασίας από την κακοκαιρία.

Στερεώστε το επιτοίχιο μοντέλο Select Access σε έναν τοίχο:

Για πρόσθετη ασφάλεια, σας συστήνουμε να τοποθετήσετε το Select Access σε κάποιο διακριτικό σημείο. Για να στερεώσετε το Select Access, θα χρειαστείτε: μολύβι ή μαρκάδόρο, σταυροκατάρτιδο, αλφάδι, τρυπάνι και μύτη τρυπανιού. Για ορισμένες επιφάνειες (μπετόν) συνιστώνται ούτια και σφυρί.

- Ανοίξτε την πόρτα του χώρου τακτοποίησης (συμβουλευτείτε τις παραπάνω οδηγίες).
- Τοποθετήστε την κλειδαριά στην επιφάνεια που επιθυμείτε.
- Χρησιμοποιήστε αλφάδι για να επαληθεύσετε ότι η κλειδαριά είναι κάθετη.
- Σημειώστε τα σημεία στα οποία θα γίνουν οι τρύπες για τις βίδες πάνω στην επιφάνεια.
- Αφαιρέστε την κλειδαριά.
- Ανοίξτε τις τρύπες.
- Αν απαιτείται, χρησιμοποιήστε σφυρί για να τοποθετήσετε τα ούτια (δεν περιλαμβάνονται).
- Τοποθετήστε την κλειδαριά.
- Τοποθετήστε τις βίδες και σφίξτε τις.
- Κλείστε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου.
- Απορρυθμίστε τον συνδυασμό για να κλειδώσετε την πόρτα και να τον αποκρύψετε.
- Κλείστε το κάλυμμα προστασίας από την κακοκαιρία.

Αντικατάσταση μπαταρίας

- Ανοίξτε τον χώρο της μπαταρίας (ΣΤ).
- Τοποθετήστε καινούρια CR2032 μπαταρία.
- Κλείστε την πόρτα του χώρου της μπαταρίας.

Υπενθύμιση:

- Ο μοχλός ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ θα ανοίγει το Select Access μέχρι να απορρυθμίσετε τον συνδυασμό.
- Κρατάτε το κάλυμμα προστασίας κλειστό για να αυξάνεται η αντίσταση στην κακοκαιρία και να αποκρύπτεται το καντράν του συνδυασμού

SW - Instruktioner:

Hur du öppnar:

- Öppna väderskyddet (A). Lampan kommer automatiskt att tändas när väderskyddet öppnas. Lampan kommer automatiskt att släckas efter ca 15 sekunder. För att tända lampan igen, tryck in lampaktiveringsknappen (C).
- Vrid knapparna (B) till den nuvarande kombinationen (om låset är nytt, är kombinationskoden fabriksinställd på 0-0-0-0).
- Tryck ner på ÖPPNINGSSpaken (D) för att öppna dörren.
- Tryck ner dörren helt för att öppna den till fullo.
- Lägg in eller ta ut nycklar.
- Stäng dörren till förvaringskåpet.
- Vrid knapparna till kombinationskoden på måfå för att låsa dörren och dölja din kombinationskod.
- Stäng väderskyddet.

För att ställa in en ny kombinationskod:

Den ursprungliga kombinationskoden är fabriksinställd på 0-0-0-0.

- Öppna dörren till förvaringskåpet (se instruktioner ovan).
- Använd ett spetsigt föremål, t.ex. en penna, och för kombinationsINSTÄLLNINGSSpaken (E) i plens riktning.
- Vrid knapparna till önskad kombinationskod.
- Stäng dörren. Ditt lås är nu inställt på din nya kombination.
- Vrid knapparna på kombinationskoden på måfå för att låsa dörren och dölja din kombinationskod
- Stäng väderskyddet.

För att hänga upp Select Access med väggupphängning:

För ökad säkerhet ska Select Access installeras på en diskret plats. För att hänga upp Select Access behöver du penna eller märkpenna, en stjärn-skruvmejsel, vattenpass, bormaskin och borr. För vissa ytor (betong) rekommenderas plugg och hammare.

- Öppna dörren till förvaringskåpet (se instruktionerna ovan).
- Positionera låset på den önskade ytan.
- Använd vattenpasset för att säkerställa att låset är vertikalt.
- Märk skruvhålens position på ytan.
- Ta bort låset.
- Börja hålen.
- Vid behov, använd hammaren för att föra in pluggarna (medföljer ej).
- Positionera låset.
- Skruva i skruvarna.
- Stäng dörren till förvaringskåpet.
- Vrid knapparna till kombinationskoden på måfå för att låsa dörren och dölja din kombinationskod.
- Stäng väderskyddet.

Hur du byter batteri

- Öppna batteriskåpet (F).
- Installera ett nytt CR2032-batteri.
- Stäng batteriskåpets dörr.

Påminnelse:

- Man kan öppna Select Access med ÖPPNINGSSpaken till dess att knapparna till kombinationskoden vridits
 - Håll skyddsdörren stängd för bättre väderbeständighet samt för att dölja knapparna.
- Din Select Access bör installeras säkert på en diskret plats där den är skyddad från insyn från en allmän plats och inte synlig vid allmän iakttagelse.

FN - Käyttöohjeet:

Avausohje:

- Ouvrir la porte de protection contre les intempéries (A). La 1. Avaa sääsuoja (A). Valo syttyy automaattisesti, kun sääsuoja avataan. Valo sammuu automaattisesti noin 15 sekunnin kuluttua. Paina valon aktivointipainiketta sytyttääksesi valon uudelleen (C).
- Välitsee asiantunneksen numerot yhdistelmäluokasta (Jos lukko on uusi, numeroyhdistelmä on tehdasasetusten mukainen 0-0-0-0).
- Paina avausvipua (D) alaspain avataksesi lukun.
- Vedä lukkua täysin avoimeksi.
- Lisää tai poista avaimet.
- Sulje lokeroon lukku.

- Sekoita yhdistelmäluokan numerot lukitaksesi lukun ja salataksesi numeroyhdistelmän.
- Sulje sääsuoja.

Uuden numeroyhdistelmän asettaminen:

Alustava yhdistelmä on asetettu tehtaalla numeroin 0-0-0-0.

- Avaa lukku (Katso yllä olevat ohjeet).
- Käytä teräväkärkistä esinettä, kuten kynää, ja liu'uta lukituksen asetuskytkintä (E) nuolen osoittamaan suuntaan.
- Välitsee yhdistelmäluokasta haluamasi numerot.
- Sulje lukku. Lukossa on nyt uusi numeroyhdistelmä.
- Sekoita yhdistelmäluokan numerot lukitaksesi lukun ja salataksesi numeroyhdistelmän.
- Sulje sääsuoja.

Select Access -seinäkiinnitysmallin kiinnitys:

Select Access -malli olisi hyvä asentaa erilliseen sijaintiin turvallisuu den lisäämiseksi. Kiinnitystä varten tarvits et seuraavat työkalut: kynä tai tussi, ristipäinen ruuvimeisseli, vatupassi, pora ja poranterä. Tiettyjä pintoja varten (muuriseinä) kiinnitysankurit ja vasara ovat suositeltavia.

- Avaa lukku (Katso yllä olevat ohjeet).
- Aseta lukko haluttuun kiinnityspintaan.
- Merkitse ruuvireikien sijainti kiinnityspintaan.
- Siirrä lukko syrjään.
- Poraa reiät.
- Käytä vasaraa kiinnitysankuri en asettamiseksi paikoilleen, jos se on tarpeen (eiivät sisälly pakkaukseen)
- Aseta lukko paikoilleen.
- Kiinnitä ruuvit paikoilleen.
- Sulje lukku.
- Sekoita yhdistelmäluokan numerot lukitaksesi lukun ja salataksesi numeroyhdistelmän.
- Sulje sääsuoja.

Pariston vaihtaminen:

- Avaa paristopesäkkeen lukku (F).
- Aseta uusi CR2032-paristo paikoilleen.
- Sulje paristopesäkkeen lukku.

Muistutus:

- Avausvipu avaa lukon, kunnes yhdistelmäluokan numerot sekoilletaan.
- Pidä suojakotelo suljettuna tohostaaksesi säätökestävyyttä ja pitääksesi numerot katsoilta suojuutuna.

Lukko pitäisi kiinnittää erilliseen sijaintiin, pilloon julkisilta alueilta sekä yleiseltä tarkkailulta.

PL - Instrukcja:

Sposób otwierania:

- Otwórz kląpkę ochronną (A). Po otwarciu kląpki automatycznie zapali się lampka. Lampka wyłączy się automatycznie po około 15 sekundach. Aby ponownie włączyć lampkę, wcisnąć włącznik lampki (C).
- Ustaw pokrętkę (B) w aktualnej kombinacji szyfru (jeśli zamek jest nowy, fabrycznie ustanowiona kombinacja to 0-0-0-0).
- Przesunó dzwignię OTWÓRZ (D) w celu otwarcia drzwiczek.
- Otwórz drzwiczki do pozycji pełnego otwarcia.
- Włóó lub wyjmij klucze.
- Zamknij drzwiczki kasetki.
- Przetaw kombinację szyfru w taki sposób, aby zablokować drzwiczki i ukryć swoją kombinację.
- Zamknij kląpkę ochronną.

Ustanowienie nowej kombinacji

- Fabrycznie ustanowiona kombinacja szyfru to 0-0-0-0-0.**
- Otwórz drzwiczki kasetki (patrz instrukcje powyżej).
 - Za pomocą szpiczaste go przedmiotu, np. długopisu, przesunó dzwignię USTAW (E) w kierunku wskazanym przez strzałkę.
 - Ustaw pokrętkę w wybranej kombinacji.
 - Zamknij drzwiczki. Nowa kombinacja szyfru została ustanowiona.
 - Przetaw kombinację szyfru w taki sposób, aby zablokować drzwiczki i ukryć swoją kombinację.
 - Zamknij kląpkę ochronną.

Mocowanie Select Access na ścianie:

Dla większego bezpieczeństwa, rozważ zamontowanie Select Access w niewidocznym miejscu. Do montażu urządzenia Select Access potrzebne będą: ółówek lub flamaster, śrubokręt gwiazdkowy, poziomnica, wiertarka oraz wiertło. W przypadku niektórych powierzchni (beton), zaleca się montaż przy użyciu kółków i młotka.

- Otwórz drzwiczk i kasetki (patrz instrukcje powyżej).
- Umieść kasetkę w miejscu montażu.
- Użyj poziomicy, aby sprawdzić czy kasetka znajduje się w pozycji pionowej.
- Zaznacz miejsce, gdzie należy wywiercić otwory mocujące.
- Odłóó kasetkę.
- Wywierć otwory.
- Jeśli to konieczne, użyj młotka do zamocowania kółków (nie są one częścią zestawu).
- Przyłóó kasetkę do miejsca montażu.
- Włóó i dokręć śruby mocujące.
- Zamknij drzwiczki kasetki.
- Przetaw kombinację szyfru w taki sposób, aby zablokować drzwiczki i ukryć swoją kombinację.
- Zamknij kląpkę ochronną.

Wymiana baterii

- Otwórz komorę na baterie (F).
- Włóó nową baterię typu CR2032.
- Zamknij komorę na baterię.

Uwaga:

- Otwarcie Select Access za pomocą dzwigni OTWÓRZ jest możliwe do momentu przedstawienia pokręteł szzyfujących
- Aby zabezpieczyć zamek przed działaniem czynników atmosferycznych oraz aby ukryć swoją kombinację szyfru, zawsze zamykaj kląpkę ochronną.

Kasetka na klucze Select Access powinna zostać właściwie zamontowana w ustronnym miejscu, które nie jest widoczne z zewnątrz budynku oraz nie jest widoczne dla osób postronnych.

HU - Útmutató:

A kinyitás módja:

- Nyissa ki a kültéri fedele t (A). A világítás automatikusan bekapcsol, amikor a kültéri fedél nyitva van. A világítás körülbelül 15 másodperc múlva automatikusan kikapcsol. A világítást a világításkapcsoló gomb (C) megnyomásával tudja ismét bekapcsolni.
- Forgassa a tárcsákat (B) az érvényes zárkombinációhoz (ha a zár új, a kombináció gyári beállítás 0-0-0-0-0).
- Nyomja le a NYITÓ kart (D), hogy kinyissa az ajtót.
- Az ajtót a teljes kinyílásáig húzza.
- Helyezze be, vagy távolítsa el a kulcsokat.
- Zárja be a rekesz ajtaját.
- Keverje össze a számkombinációs tárcsákat, az ajtó bezárásáért, és hogy elrejts e a számkombinációját.
- Zárja be a kültéri fedelet.

Új számkombináció beállítás:

- A kezdeti számkombináció gyári beállítás 0-0-0-0-0**
- Nyissa ki a rekesz ajtaját (lásd a fenti utasításokat).
 - Valamilyen hegyes tárgygal, például tollal, csúszassa a számkombináció BEÁLLÍTÓ kart (E) a nyíl irányába.
 - Forgassa a tárcsákat a kívánt kombinációra.
 - Zárja be az ajtót. A zárat ekkor az új számkombinációra állította be.
 - Keverje össze a számkombinációs tárcsákat, az ajtó bezárásáért, és hogy elrejts e a számkombinációját.
 - Zárja be a kültéri fedelet.

A falra szerelhető Select Access modell felhúgészése:

A nagyobb biztonsá g érdekében, a Select Access-t külfönálló helyre érdemes telepíteni. A Select Access felhúgészéséhez, a következők szükségesek: ceruza vagy filctoll, csillag csavarhúzó, vízszintmérő, fűró és fűróhegy. Bizonyos felületekhez (falazat) horgonyok és kalapácsok ajánlott.

- Nyissa ki a rekesz ajtaját (lásd a fenti utasításokat).
- Helyezze a zárat a kívánt felületre.
- Vízszintmérővel ellenőrizze a zár függőlegességét.
- Jelölje be a zárat a kívánt helyét a felületen.
- Vegy e le a zárat.
- Fúrja ki a furatokat.
- Ha szükséges, használjon kalapácsot a horgonyok (nem tartozék) helyezéséhez.
- Állítsa be a zárat.
- Helyezze be és húzza meg a csavarokat.
- Zárja be a rekesz ajtaját.

- Keverje össze a számkombinációs tárcsákat, az ajtó bezárásáért, és hogy elrejts e a számkombinációját.
- Zárja be a kültéri fedelet.

Az elem cseréje

- Nyissa ki az elemtartó rekeszt (F).
- Helyezze be az új CR2032 elemet.
- Zárja be az elemtartó rekesz ajtaját.

Emlékeztető:

- A NYITÓ kar megnyitja a Select Access-t, amíg össze nem keveri a tárcsákat.
- A védőtetőt tartsa zárva, hogy növelje az időjárás-viszontagsággal szembeni ellenállást, és hogy szem elől elrejtse a tárcsákat.

A Select Access-t biztonságosan kell felszerelni egy külfönálló, a nyilvánosságól és az általános rálátástól rejtett helyre.

RO – Instrucțiuni

Mod de deschidere:

- Deschideți ușa de protecție împotriva intemperțiilor (A). Lumina se va porni automat când ușa de protecție împotriva intemperțiilor e deschisă. Lumina se va stinge automat după aproximativ 15 secunde. Pentru a aprinde lumina din nou, apăsați butonul de activare a luminii (C).
- Rotiți cadrele (B) la combinația curentă (dacă închizătoarea e nouă, combinația e setată din fabrică la 0-0-0-0).
- Apăsați pe mânerul DESCHIDE (D) pentru a deschide ușa.
- Deschideți ușa complet.
- Adăugați sau scoateți chei.
- Închideți ușa compartimentului.
- Amestecați combinația de pe cadran pentru a include ușa și pentru a ascunde combinația dvs.
- Închideți ușa de protecție împotriva intemperțiilor.

Setarea unei combinații noi:

- Combinația inițială e setată din fabrică la 0-0-0-0-0.**
- Deschideți ușa compartimentului (vezi instrucțiunile de mai sus).
 - Folosind un obiect ascuțit, precum un pix, apăsați butonul de resetare a combinației „SET” în direcția indicată de săgeată.
 - Rotiți cadrele spre combinația dorită.
 - Închideți ușa. Închizătoarea dvs. e acum setată la noua combinație.
 - Amestecați combinația de pe cadran pentru a include ușa și pentru a ascunde combinația dvs.
 - Închideți ușa de protecție împotriva intemperțiilor.

Prinderea pe perete a modelului Select Access:

Pentru o securitate sporită, instalați Select Access într-o locație discretă. Pentru a fixa pe perete modelul Select Access, veți avea nevoie de: creion sau marker, șurubelniță în cruce, nivel, bormașină și burghiu. Pentru anumi te suprafețe (zidărie), se recomandă dibluri și un ciocan.

- Deschideți ușa compartimentului (vezi instrucțiunile de mai sus).
- Nyissa ki a rekesz ajtaját (lásd a fenti utasításokat).
- Folosíti nív elu pentru a verifica dacă Select Access e în poziție verticală.
- Marcați poziția găurilor pentru șuruburi pe suprafață.
- Îndepărtați închizătoarea.
- Executați găurile.
- Dacă e necesar, folosiți ciocanul pentru a plasa diblurile (nu sunt incluse).
- Poziționați închizătoarea.
- Înserați și strângeți șuruburile.
- Închideți ușa compartimentului.
- Amestecați combinația de pe cadran pentru a include ușa și pentru a ascunde combinația dvs.
- Închideți ușa de protecție împotriva intemperțiilor.

Schimbarea bateriei

- Deschideți compartimentul bateriei (F).
- Instalați o nouă baterie CR2032.
- Închideți ușa compartimentului bateriei.

Atenție:

- Mane ta DESCHIDE va deschide modelul Select Access până când dvs. amestecați cadrele de combinare.
- Mențineți ușa de protecție închisă pentru a crește rezistența la intemperții și pentru a ascunde cadrele de la vedere.
- Modelul dvs. Select Access trebuie să fie montat în siguranță într-o locație discretă care să nu fie vizibilă dintr-un loc public și nu poate fi observată cu ușurință.

CZ – Pokyny:

Způsob otevření:

- Otevřete ochranný kryt (A). Jakmile se ochranný kryt otevře, světlo se automaticky zapne. Po uplynutí zhruba 15 sekund světlo automaticky zhasne. Chcete-li světlo znovu rozsvítit, stiskněte tlačítko aktivace světla (C).
- Číselníky (B) otočte na aktuální kombinaci (je-li zámek nový, kombinace je v továrním nastavení 0-0-0-0).
- Dvířka otevřete stlačením páky OTEVŘÍT (D).
- Dvířka otevřete táhnutím.
- Vložte nebo vyjměte klíče.
- Ozavřete dvířka prostoru.
- Skryjte kombinaci protočením číselníku a dvířka tak uzamkněte.
- Zavřete ochranný kryt.

Nastavení nové kombinace:

Kombinace v továrním nastavení je 0-0-0-0-0.

- Otevřete dvířka prostoru (viz pokyny výše).
- Pomocí ostrého předmětu, například pera, posuňte páčku NASTAVIT (E) ve směru šipky.
- Číselníky otočte na požadovanou kombinaci.
- Dvířka zavřete. Váš zámek je nyní nastavený na novou kombinaci.
- Skryjte kombinaci protočením číselníku a dvířka tak uzamkněte.
- Zavřete ochranný kryt.

Zavěšení modelu pro montáž na stěnu Select Access:

Pro zvýšení bezpečnosti instalujte Select Access na diskrétním místě. K zavěšení Select Access budete potřebovat: tužku nebo označovač, křížový šroubovák, vodováhu, vrtácko a vrták. Pro některé povrchy (beton) doporučujeme použít hmoždinky a kladívko.

- Otevřete dvířka prostoru (viz pokyny výše).
- Zámek umístíte na požadovaný povrch.
- Páku použijte k tomu, abyste se ujistili, zda je zámek vertikální.
- Označte pozici děr pro šrouby na povrchu
- Zámek sundejte.
- Vyvrtejte díry.
- Vrtáčkem potřeďte zatlučte hmoždinky kladívkem do zdi.
- Umístěte zámek.
- Vložte šrouby a utáhněte je.
- Ozavřete dvířka prostoru.
- Skryjte kombinaci protočením číselníku a dvířka tak uzamkněte.
- Zavřete ochranný kryt.

Výměna baterie

- Otevřete prostor na baterii (F).
- Vložte novou baterii CR2032.
- Zavřete dvířka prostoru na baterie.

Poznámka:

- Páka OTEVŘÍT otevře Select Access dokud nenastavíte číselníky.
- Ochranný kryt musí být uzavřen, aby se zvýšila ochrana před nepříznivým počasím a číselník zůstal skrytý. Váš Select Access by měl být bezpečně instalován na diskrétním místě, které není viditelné z veřejně přístupného místa, takže se nachází z dohledu.
- Vraťte disky (B) do uvedené kombinaci čísfr (esli zámek nový, kombinácia zadается na závode: 0-0-0-0-0).
- Прижмите ручку (D) для открытия двери.
- Потяните дверь на себя для полного открытия.
- Положите или возьмите ключи.
- Закройте дверь сейфа.
- Переключите диски кодового замка в случайном порядке, чтобы дверь заблокировалась и ваш код не был виден.
- Закройте защитную крышку.

Как установить новый код:

Предварительно установленный код задается на заводе: 0-0-0-0-0.

- Откройте дверь сейфа (см. выше).

- С помощью такого острого предмета, как ручка, поверните рычажок сброса (E) в направлении стрелки.
- Установите на дисках желаемую комбинацию цифр.
- Закройте дверь. Теперь ваш замок будет срабатывать на новый код.
- Переключите диски кодового замка в случайном порядке, чтобы дверь заблокировалась и ваш код не был виден.
- Закройте защитную крышку.

Чобы установить настенную модель сейфа Select Access на стене:

Для обеспечения дополнительной безопасности рассмотрите возможность установки сейфа Select Access в потайном месте. Чобы установить сейф Select Access на стене вам понадобятся: карандаш или маркер, крестообразная отвертка, уровень, дрель со сверлами. Для определенных поверхностей (бетон) рекомендуется использовать дюбели и молоток.

- Откройте дверь сейфа (см. выше).
- Установите замок на поверхность для установки.
- С помощью уровня расположите замок вертикально.
- Отметьте на поверхности стены расположение отверстий под шурупы.
- Снимите замок.
- Просверлите отверстия.
- При необходимости с помощью молотка бейте в них дюбели (в комплект не входит).
- Установите замок.
- Вставьте и винтите шурупы.
- Закройте дверь сейфа.
- Переключите диски для закрытия двери и сокрытия своей комбинации.
- Закройте защитную крышку.

Как заменить аккумулятор

- Откройте дверь отделения (F).
- Установите новый аккумулятор CR2032.
- Закройте дверь отделения аккумулятора.

Следует помнить:

- Сейф Select Access можно открыть с помощью рычажка, пока вы не переключаете диски с набранной комбинацией.
- Держите защитную крышку закрытой для защиты от атмосферных воздействий и чтобы скрыть панель для набора кода.

Необходимо надежно закрепить сейф Select Access в недоступном месте так, чтобы он не был виден посторонним лицам.

TK - Talimatlar

Nasıl açılır:

- Koruycu kapak açın (A). Koruyucu kapak açıldığı anda otomatik olarak ışık yanacaktır. Yaklaşık 15 saniye geçtikten sonra ışık otomatik olarak kapanacaktır. Işığı tekrar açmak için, ışık açma düğmesine (C) basın.
- Kadranı (B) çevirerek mevcut şifreyi getirin (eğer kilid yeni ise fabrika çıkışında belirlenen şifre 0-0-0-0'dır).
- Kapaka açmak için AÇMA kolunu (D) aşağıya indirin.
- Kapaka tamamen açacak şekilde çekin.
- Anahıtın koyun veya alın.
- Bölmenin kapagını kapatın.
- Şifre kadranını karıştırarak kapaki kilitleyin ve şifrenizi gizleyin.
- Koruyucu kapakı kapatın.

Yeni bir şifre belirlemek için:

Fabrika çıkışında belirlenen ilk şifre 0-0-0-0-0'dır.

- Bölme kapagını açın (yukarıdaki talimatları takip edin).
- Kalem gibi sivri uçlu bir nesne ile, şifre BELİRLEME kolunu (E) okuyünde kaydırın.
- Kadranı istediğiniz şifreye gelecek şekilde döndürün.
- Kapaka kapatın. Kilidiniz artık yeni şifrenize ayarlandı.
- Şifre kadranını karıştırarak kapaki kilitleyin ve şifrenizi gizleyin.
- Koruyucu kapakı kapatın.

Select Access duvara monteli modelini asmak için:

İlave güvenlik tedbirleri açısından, Select Access modelini ayrı bir yerde monte edebilirsiniz. Select Access modelini asmak için bir kurşun veya keçeli kalem, yıldız tornavida, sü terazisi, matkap ve matkap ucu gerekecektir. Belirli yüzeylerde (tuğla duvar) dübel ve çekici kullanılması önerilir.

- Bölme kapagını açın (yukarıdaki talimatları takip edin).
- Kilidi istenen yüzeye yerleştirin.

Баттерию exchangeする方法

- Баттерию-конвертмент (F) を開いてください。
- 新しい CR2032 バッテリーを取り付けてください。
- Баттерию-конвертментを閉じてください。

注意:

- オープンレーはあなたがダイヤルをスクランブルまで Select Accessが開きます。
- 耐久性を高めるためそて、ビューからダイヤルを隠すため保護バーをしてください。

Select Accessは目立たない場所での公共の場所からや一般的な観察からは見えないところに取り付けてください。

Pil nasıl değiştirilir

- Pil bölmesini (F) açın.
- Yeni CR2032 pilli yerleştirin.
- Pil bölmesini kapagını kapatın.

Hatırlatma:

- AÇMA kolu Select Access kilidini yalnızca kadranı karıştırana kadar açar
 - Hava koşullarına direnci arttırmak ve kadranın görünmesini engellemek için koruyucu kapakı kapalı tutun.
- Select Access kilidiniz umuma açık mekanlardan görünmeyen ve açka ortada bulunmayan ayrı bir yerde güvenli şekilde monte edilmelidir.

JP - 日本語一説明書

開く方法:

- 天気カバーを開く (A)。天気カバーが開かれると光が自動的に ON し、後 15 秒後に自動的に OFF します。光をも一度 ON したい場合は光起動ボタン (C) を押してください。
- 組み合わせダイヤル (B) を現在組み合わせに回して (ロック解除の場合、組み合わせは 0-0-0-0-0 に工場出荷時に設定されています)。
- オープンレーバー (D) を押してドアを開けてください。
- ドアを完全に開いてください。
- キーを追加または削除をしてください。
- コンバートメントドアを開めください。
- 組合せダイヤルをスクランブルし、ドアをロックしてください。その際あなたの組合せも隠します。
- 天気カバーを閉じてください。

新しい組み合わせをセットすること

最初の組み合わせは 0-0-0-0-0 に工場出荷時に設定されています。

- コンバートメントドアを開きます (上記の説明書を参照してください)
- ペン等、先の尖った物を使用して組合せセットレーを矢印の方向にスライドしてください。
- ご希望の組合せにダイヤルを回してください。
- ドアを開じて、あなたのロックは新しい組み合わせに設定されます。
- 組合せダイヤルをスクランブルし、ドアをロックしてください。その際あなたの組合せも隠します。
- 天気カバーを閉じてください。

Select Access壁取り付けモデルをハングアップすること:

- セキュリティを強化するために Select Access を目立たない場所にインストールしてください。Select Access を、ハングアップするために必要な道具: 鉛筆やマーカー、クロスヘッドドライバー、レベル、ドリルとドリルビット、特定の表面 (メーソニーリー) などはアンカーとハンマーをお勧めします。
- コンバートメントドアを開きます (上記の説明書を参照してください)。
 - 所望の表面上にロックを置きます。
 - レベルを使ってロックが垂直であることを確認してください。
 - 表面上のネジ穴の位置をマークしてください。
 - ロックを外してください。
 - 穴をドリルしてください。
 - 必要があればアンカーを配置するためにハンマーを使用すること (含まれていません)。
 - ロックを設置位置につけてください。
 - ネジを挿入して締めてください。
 - コンバートメントドアを開めてください。
 - 組合せダイヤルをスクランブルし、ドアをロックしてください。その際あなたの組合せも隠します。
 - 天気カバーを閉じてください。